

Gebruikersvoorschrift reparatie set voor mineraal wastafelbladen

Indien men een kleine beschadiging in het mineraal wastafelblad heeft, is het mogelijk deze te repareren met een reparatie set.

Deze is leverbaar in de kleuren wit en pergamon.

Let op niet elke beschadiging is repareerbaar, enkel kleine putjes tot maximaal 4 à 5 mm zijn repareerbaar op de meest vlakke delen van het wastafelblad.

De reparatie set bestaat uit: 2 ampullen harder, 1 tube pasta, polijstmiddel en schuurpapier korrel 1200 en korrel 1500.

Ga volgens onderstaande punten te werk.

1. Maak eerst de beschadigde plek schoon, met bijvoorbeeld een punt van een mes en blaas de losse deeltjes weg. Zorg ervoor dat de beschadigde plek vrij is van vocht, vet of was.
2. Voeg 1 ampul harder toe aan een halve tube pasta en meng het geheel goed door elkaar met bijvoorbeeld een plastic roerstaafje of een tandenstoker.
3. Breng het gemengde vulmiddel aan in de reparatieplek met behulp van het plastic roerstaafje of tandenstoker. Vul het gaatje met meer dan voldoende vulmiddel, omdat bij het uitharden het geheel iets kan krimpen. Na het vullen de plek afplakken met een stukje plakband.
4. Het reparatiemiddel is na 15 tot 50 minuten uitgehard, afhankelijk van de temperatuur. Let op de temperatuur in de badruimte mag niet beneden de 15°C liggen.
5. Verwijder na een uur voorzichtig het plakbandje en schuur nat met behulp van waterschuurpapier korrel 1200 in ronddraaiende bewegingen de reparatie plek vlak. Pas indien nodig polijstmiddel toe.

Belangrijk:

Vermijd inademing, door te zorgen voor een goede ventilatie en voorkom aanraking met de ogen, dit kan irritatie opleveren. Spoel in geval van aanraking direct met overvloedig water en vraag om deskundig medisch advies. Het reparatiemiddel droogt de huid uit en kan brandwonden veroorzaken bij inname door de mond. Bewaar de reparatieset op een koele en goed ventileerde plaats, buiten bereik van kinderen. Voorkom aanraking met andere zuren, alkaliën en verbindingen van zware metalen.

